## 取扱説明書 保証書付(裏表紙)



# ミキサー 品番 SM-L57

このたびは、ミキサーをお買い上げいただき、 ありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 とくに**「安全上のご注意」**は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に 保管してください。

この「取扱説明書」は、「保証書」を兼ねております。 販売店が所定事項を記入しますので、

記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。



取扱説明書・保証書には商品の色記号の 表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の後の記号が 色記号です。

### 一般家庭用

(業務用としては使わないでください)

## もくじ

安全上のご注意1~2
各部のなまえ3
使いかた4~5
お料理メニュー集6~7
故障かな?と思ったら8
仕様8
保証とアフターサービス8
保証書裏表紙

## 特長

- 切れ味長持ちチタンコート W波刃6枚カッター
- たっぷり大容量 1200ml
- 傷つきにくいガラス製ボトル

### 上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では 使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り いただくことを説明しています。
- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたとき に、死亡や重傷に結び つく可能性のあるもの。

誤った取扱いをしたとき に、軽傷または家屋・ 家財などの損害に結び つくもの。



改造はしない。修理技術者以外の人は 分解したり修理をしない。

火災・感電・ケガの原因になります。 分解禁止 修理はお買い上げの販売店またはお近くの 「お客さまご相談窓口」(別紙)にご相談 ください。

、水につけたり、水をかけたり

ショート・感電の原因

しない。

水場でのになります。



異常・故障時には、ただちに使用を 中止する。

- 使用を中止 ・スイッチを入れても、ときどき運転 しないことがある。
  - ・コードを折り曲げると、通電したり しなかったりする。
  - ・運転中、異常な音がする。
  - ・本体が変形していたり、異常に熱い。
  - ・こげ臭い臭いがする。
  - ・その他の異常・故障がある。



●発煙・発火・感電の原因になります。

故障・事故防止のため、使用を中止し コンセントから電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検をご相談下さい。



禁止

使用禁止

コードや電源プラグが 傷んだり、コンセント の差込みがゆるいとき は使用しない。

感電・ショート・発火 の原因になります。



カッターや、回転部を 露出したままで運転し ない。

ケガに注意ケガの原因になります。





交流100 V のコンセント 以外では使用しない。

火災・感電の原因となります。

禁止



運転中に、ふたを開けたり 容器の中へ指、スプーン、 はし等の調理材料以外を入 <sup>ケガに注意</sup> れない。

ケガの原因になります。





コードを傷付けたり、破損させたり 加工したり、無理に曲げたり、引張 ったり、ねじったり、たばねたりし ない。また、重い物を載せたり、挟 み込んだりしない。

コードが破損し、火災・感電の原因 になります。



子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない。

やけど・感電・ケガを する原因になります。



※ 本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



分解禁止



配合 電源プラグを抜く



指示を守る



水ぬれ禁止



ケガに注意

お読みになった後は、お使いになる方が、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## **介 注 意**



電源プラグを抜くときは、コードを持た ずに必ず先端の電源プラグを持って引き 抜く。また、電源プラグ

ほこりを のほこりなどは定期的に <sup>ふきとる</sup> ふきとる。 感電やショートして発火

することがあります。



スイッチ「切」を確か めてから、電源プラグ を抜き差しする。

切ってケガの原因となります。





運転中に移動させない。 ケガの原因となります。

禁止



不安定なところでは使用 しない。 ケガの原因となります。

禁止





40℃以上の熱い材料は 容器に入れない。

ふきこぼれによるやけどや、 容器割れによるケガの原因 となります。



運転中に容器、ふた

の取り付け、取り外 しは行なわない。

ケガの原因となります。





使用時以外は、電源プラグ をコンセントから抜く。

やけどやケガ、絶縁劣化によ 電源プラグ る感電・漏電火災の原因にな を抜くります。



部品の取り付け、取り外 し、及びお手入れすると きは、スイッチを切り電

電源プラグ源プラグを抜く。

を抜く ケガの原因になります。






カッターは鋭利です。 直接手を触れない。 ケガの原因となります。

ケガに注意






本体スイッチを押すと、回 転部が回転し、ケガの原因 となります。





# 各部のなまえ




●ボトル内の材料が多いと、モーターを保護するために保護装置がはたらき、 運転が停止します。そのときは、次の手順でやりなおしてください。 (調理できない材料(P5)は、入れないでください。保護装置がはたらきます。)

### お願い

必ずスイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。

- ボトル部をはずし、材料を減らします。
- ② スタンド部を裏返し、底面の復帰ボタンを奥まで、はしなどで押します。
- ③ ボトル部をスタンド部にのせ、再び運転します。
- \*材料を減らしても運転がたびたび止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



### 分解

ご使用前にスタンド部以外の部品を **お手入れ**(P5)の要領で洗ってください。


● ボトル台を押さえ、ボトルを矢印の方向に 回します。



### 組立て

「部品を洗った後、もとどおりに組立てます。〕

●ボトル台を押さえ、ボトルを矢印の方向に



### 使いかた・

### 1 液体・材料を入れ、ふたをする。

材料は「一度にできる量」の最大量以下を入れる。 (液体を加えて1200ml以下)

角氷を加えるときは、 2.5cm角以下の 氷を他の材料の あとに入れます。



凹部と凸部が、

合っていないと

運転しません。

## 2ボトル部をスタンド部にのせる。

- ●ボトル台の凹部と スタンド部の凸部を 合わせてのせます。
- スイッチ「切」を確認 してから電源プラグを コンセントに差し込み ます。
- **★**スイッチを「入」にしたまま ボトル部をのせると突然運転します。

## **3** スイッチを入れる。

- フラッシュスイッチは押している間だけ 運転し、はなすと停止します。 (短時間の粉砕やかくはんに使用します。)
- 異常音や振動が大きいときは、すぐに スイッチを切り、材料を減らしてください。

**4**スイッチを切る。

## スイッチの使い分けと運転時間

- ●運転時間はめやすです。詳しくは、「お料理メニュー集」をごらんください。
- 液体を加えて調理する場合 連続運転は4分以内にし、くり返し使用する場合は、2分以上止めてからご使用ください。
- 液体を加えずに調理する場合(生肉・生魚・乾物など) 連続運転は1分30秒以内にし、くり返し使用する場合は、2分以上止めてからご使用ください。
- ★規定時間をこえて使用しますと、モーターに無理がかかり、故障の原因になりますので必ずお守りください。

スイッチ	材料と料理メニュー	運転時間
Д	◆柔らかく煮た野菜・果物のピューレ ◆果物のジュース	約30秒
	◆いり大豆の粉砕	約1分
	◆野菜のジュース	約2分
	◆ふりかけ ◆煮干し	約15秒
	◆パン粉	約5秒
フラッシュ(瞬時)	◆ピーナツ(押す2~3秒/はなす 1 秒を繰り返す)	約1分
	◆ゆで卵(チョンチョンと約2回)	
	◆生肉のすりつぶし ◆生魚のすり身(チョンチョンと小刻みに糸	勺30回)

### ■ お手入れ □

- 電源プラグを抜いてください。
- ・お手入れは水またはぬるま湯(39℃以下) で、中性洗剤とスポンジで行なってくださ い。(ベンジン・シンナー・たわし・みがき 粉などは使用しないでください。)
- ・食器乾燥器や食器洗い乾燥機を使用しない でください。(樹脂部品の変形防止のため)

## ▋ボトルを洗う。


●水またはぬるま湯(39℃ 以下)を1/3ほど入れ少量 の中性洗剤を加え、約10秒 運転した後、水洗いします。



手袋

- 2 カッターを洗う。
- カッターに汚れがあると きはボトル台をはずして ください。
- ★必ず手袋などを着用のうえ、 ボトル台をもってください。

手を切らないように ブラシなどを使って



4 スタンド部の汚れは ふきんでふき取る。

**5** もとのように組立てる。

### ■使いかたのこつ

### 材料を入れる順序は・・・



### 運転中の材料の投入は・・・

計量カップを取りはずして 材料を、入れてください。



また、計量カップは調味料の 計量にもご利用ください。 (容量約35ml)



ボトルをはずして、下から 取り出します。



### ■ 調理できない材料

- ・ねばり気の強い材料(とろろいもなど)
- ・かたい材料(かつおぶし、乾燥した朝鮮 にんじん、乾燥大豆、冷凍食品など)
- ・氷だけの粉砕

## -度にできる量

材	料	一度にできる量	切りかた
_	ース	液体 <b>を</b> 加えて	● 皮・しんをとり、2~3cm角に切ります。
のオ	材料	200~1200mlまで	●にんじんなどの固い材料は1cm角に切ります。
生	肉	80~100g	<ul><li>• 2~3cmに切ります。</li><li>• 皮やすじは取り除きます。</li></ul>
生	魚	190~210g	骨・皮を取り除き2~3cm角に切ります。
大	豆	30~100g	大豆は、よくいってから使います。
ピー	ナツ	150~200g	皮 <b>を</b> むきます。
煮	干	10~50g	2~3cmにちぎります。(頭と腹わたは、取り除きます。)

★生肉・生魚を調理され る場合は必ず「一度に できる量」の範囲内で で使用ください。モー ターに無理がかかり故 障の原因になります。

# お料理メニュー集

参考:1カップ=200ml 大さじ1= 15ml 小さじ1= 5ml

★容と健康に、食物繊維をたっぷりとりましょう!!

★印のついた食品には、たくさんの食物繊維が含まれています。

※材料を入れる順序はP5の「**使いかたのこつ**」をごらんください。

### フレッシュジュース (できあがり 4 人分)

### みかん・キャベツジュース

★みかん(缶詰)…	400g
<b>★</b> キャベツ	40g
牛乳	200ml
はちみつ	大さじ1
角氷	·····6個(90g)

- ①キャベツは2~3cm角に切り ます。
- ②全材料をボトルに入れ、約2分 運転します。

### V5野菜ジュース

★セロリ・キャベツ	各20g
<b>★</b> にんじん・トマト	各40g
<b>★</b> りんご	100g
牛乳	· 400ml
はちみつ	· 大さじ1
<b>角氷</b> 6	個(90g)

- ① キャベツ・トマト・りんごは、 2~3cm角に切り(りんごは皮 としんを除く) にんじんとセロ リは約1cm角に切ります。
- ②全材料をボトルに入れ、約2分 運転します。

### セロリミックスジュース

★セロリ	40g
★りんご	200g
水	400ml
レモン汁	大さじ1
はちみつ・・・・	大さじ1
角氷	·······6個(90g)

- ① セロリは約1cm角に、りんごは 皮としんを除き、約2cm角に切 ります。
- ②全材料をボトルに入れ、約2分 運転します。

### フルーツジュース (できあがり4人分)

### ミックスジュース

		_
★バナナ	100g	
★みかん(缶詰)	100g	
★りんご	100g	
牛乳	· 260ml	
角氷	6個(90g)	١

- バナナは皮をむき約2cmの長さ に切り、りんごは皮としんを除 き2~3cm角に切ります。
- ② 全材料をボトルに入れ、約40秒 運転します。

### ストロベリージュース

牛乳	300g 400ml 大さじ4 6個(90g)

- ① いちごはへたを取ります。 ②全材料をボトルに入れ、約40秒 運転します。

### フルーツヨーグルトジュース

★バナナ	80g
★みかん(缶詰)	160g
牛乳	··· 260m1
ヨーグルト	··· 100ml
砂糖 ⋯⋯⋯⋯	- 大さじ2
角氷	6個(90g)

- ①バナナは皮をむき約2cmの長さ に切ります。
  - ②全材料をボトルに入れ、約40秒 運転します。

### アイスドリンク (できあがり4人分)

### アイスアップルドリンク

1 1777 2 2 70 1	
★りんご	300g
牛乳·····	600ml
<b>角</b> 氷····································	······6個(90g)

- ①りんごは皮としんを取り除き、2~3cm角に切り、 冷凍室で凍らせます。
- ②全材料をボトルに入れ、約1分運転します。

### アイスバナナドリンク

★バナナ	300g(中2本)
牛乳	600ml
角氷	······6個(90g)

- ①バナナは皮をむき、約2cmに切ります。
- ②バナナをラップで包み、冷凍室で凍らせます。
- ③全材料をボトルに入れ、約1分運転します。
- ※その他、フレッシュジュース、フルーツジュースのメニューにおいても、材料を凍らせて、牛乳の量を 600mlにしていただきますと、アイスドリンクができます。

### スープ (できあがり4人分)

### コーンクリームスープ

★スイートコーン(缶詰・ホールスタイル)	300g
ぬるま湯	400ml
固形スープ	1個
生クリーム	100ml
牛乳	400ml
バター・塩・こしょう	少々
クルトン	適宜

- (1) ボトルにスイートコーン・ぬるま湯・固形スープを入れ 約3分運転します。
- ② 鍋に①を移し、中火でかき混ぜながら約5分煮たのち、 牛乳・塩・こしょうを加え、弱火でさらに約5分煮ます。
- ③ 生クリーム・バターを加え火を止めます。
- ④ 皿に分けてクルトンを浮かせます。
- ※冷凍コーンをご使用になる場合は、湯通ししてから お使いください。

### バター (できあがり約1カップ)

### ピーナツバター

<b>(皮をむいて)</b>
 40g

### ★豆類にもたくさんの 繊維が含まれています。

- ① ボトルにピーナツを入れ、「フラッシューで 約1分断続運転します。
- ② ① に砂糖・バターを加え、約40秒運転します。

- 一度にできるピーナツの量は、150g~200g です。この範囲でお作りください。
- カッターが、空回りしたときはスイッチを切り ヘラなどでかきおとしてください。

アップルフローズン

### シェイク・フローズンドリンク (できあがり4人分)

### バニラシェイク

	(牛	乳		- 200ml
$\bigcirc$	卵			1個
	砂	搪-		· 200ml ·········· 1個 · 大さじ2
_ ,_		,	000 ///-0	71-1 <del>1-1</del>

アイスクリーム …200g(約2cm角にします) **角氷** -------120g(8個)

### **牛乳** -----200ml (A)砂糖 ......大さじ2 · **★バナナ**·····1本(約2cmに切ります)

**│アイスクリーム** …200g(約2cm角にします) **角氷** ------120g(8個)

アップルジュース.....350ml **ガムシロップ ………** 大さじ2 **角氷** ------ 300g(20個)



- クリームと角氷を入れます。
- ②40~50秒運転します。
- クリームと角氷を入れます。
- ②40~50秒運転します。

バナナシェイク

①ボトルに A を入れ、次にアイス ①ボトルに A を入れ、次にアイス ①全材料をボトルに入れ、30~60 秒運転します。(氷の粉砕音がなく なるまで)

### パイナップルフローズン

★パイナップル(缶詰)	300g
シロップ(缶詰)	200ml
<b>角氷</b> 240	g(16個)

- ① パイナップルの缶詰は、冷蔵室でよく冷 やしておきます。
- ② パイナップルを4つ切りにします。
- ③ 全材料をボトルに入れ、30~60秒運転 します。(氷の粉砕音がなくなるまで)

### <シェイク・フローズンドリンクを作るときの注意>

- ●材料・器(グラス)はあらかじめ冷蔵室(約5℃)に冷やして おいてください。
- ふたを押さえてスイッチを入れてください。
- 角氷は2.5cm角以下の氷をご使用ください。
- カッターが空回り(材料の動きが止まり、カッターだけが回っ ている状態)したときは、スイッチを切ってボトルをスタンド 部からはずし、ゴムベラなどで混ぜて再び運転してください。

### その他の調理メニュー

### (メモ) ボトルの水気はきれいにふきとってから行なってください。

### パン粉

食パン……1/2枚(1回の最大量)



- ① 食パンを約2cm角に切ってボトル に入れます。
- ②「フラッシュ」で約5秒間粉砕します。

# 障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため電源プラ グをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症    状	点検事項		
●運転しない。	<ul><li>ボトルとボトル台のしめつけが、ゆるくありませんか。</li><li>ボトルが傾いてしめつけられていませんか。</li></ul>		
●使用中に運転が止まる。	●ボトル内の材料が多いか、調理できない材料(P5)が入っていませんか。 ●材料を減らし、調理できない材料を取り除いてください。 ●P3の「使用中に運転が停止したときは」の項目に従ってやりなおしてください。		
●ジュースがもれる。	<ul><li>●パッキンが正しく入っていますか。</li><li>●ボトルが傾いてしめつけられていませんか。</li><li>●ボトルとボトル台のしめつけがゆるんでいませんか。</li></ul>		

電			源	AC100V 50-60Hz共用		市二 米	h	11200回火火(空星火色茶味)
消	費	電	力	255W	回	転数	X	11,300回/分 (定量水負荷時)
定格	按	 時	間	連続定格 (4分間運転、2分間)	寸	注	7	幅196×奥行231×高さ375(mm)
	TI	h⁄2		選続を格(停止の繰り返し使用/	質	量		3.6kg(ボトル部 1.8kg)
定	格	容	量	1200ml		ドの長さ	5	1.3m

# 保証とアフターサービス

### 持込修理

### 保証書

● 保証書は、この取扱説明書の裏表 紙についております。販売店にて 所定事項を記入しますので、記載 内容をご確認いただき大切に保管 してください。

### 補修用性能部品の 保有期間

- ミキサーの補修用性能部品の保有 期間は、製造打切り後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を 維持するために必要な部品です。

### ご不明な点や修理に 関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点 はお買い上げの販売店へお問い合わせく ださい。また、ご転居やご贈答などでお 困りの場合は、もよりの当社「お客様相 談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

保証期間は、お買い上げ日より1年間です

- 保証期間中は・・・・・保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは・・修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 愛情点検

### 長年ご使用のミキサーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。● 運転中、異常な音がする。
- ◆本体が変形していたり、異常に熱い。
- ◆ その他の異常・故障がある。 ● こげくさい臭いがする。

故障や事故の防止のため、使用を中止し コンセントから電源プラグを抜いて、必 ず販売店に点検をご相談ください。

で使用中止

### 洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4